

CONSOLA DE VIDEOJUEGO CON ACCESORIOS

MARCA: NIKO

MODELO: 80834

Favor de leer la siguiente información antes de usar el aparato.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”

- 1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.**
- 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.**

El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Montaje

- 1. Colocar sobre una superficie plana**

Atención:

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente

Las baterías no se deben exponer a calentamientos excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

PXL GAME STICK
Consola de Juegos Retro
Mod: 80834

Gracias por adquirir la consola de juegos retro inalámbrica PXL.GAME STICK. Lee este manual de instrucciones para familiarizarte con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

¿Qué hay en la caja?

- 1) Consola de juegos retro PXL GAME STICK
- 2) Controladores inalámbricos
- 3) Tarjeta TF
- 4) Cable de alimentación
- 5) Manual de Instrucciones

Importantes Advertencias de Seguridad Lee antes de usar

En circunstancias muy raras, algunas personas pueden experimentar ataques epilépticos al ver luces o patrones intermitentes en nuestro entorno cotidiano. Las luces y patrones intermitentes también son muy comunes en casi cualquier videojuego. Este hecho debes tenerlo en cuenta antes de jugar videojuegos, ya que es posible que alguien tenga una condición epiléptica no detectada. Mientras miran o juegan videojuegos, es posible que algunas de estas personas experimenten un ataque, aunque en casos extremadamente raros.

Consulta a tu médico antes de jugar a cualquier videojuego si ha tenido una condición epiléptica o convulsión o si experimentas alguno de los siguientes síntomas al jugar a cualquier videojuego: visión alterada, espasmos oculares o musculares, confusión mental o desorientación, pérdida de conciencia de los alrededores o movimientos involuntarios.

Descripción de los componentes del PXL GAME STICK (Fig. 1)

1. Entrada de alimentación micro-USB
2. Salida HDMI
3. Luz indicadora de alimentación
4. Lector de tarjetas TF
5. Tarjeta TF (dentro del lector)
6. Selección de juego
7. Inicio del juego
8. Disparo único / Salto único
9. Botones de dirección (D-Pad)
10. Disparo continuo / Salto
11. Indicador de alimentación
12. Compartimento de la batería

Conexión de TV (Fig. 2)

Retira el GAME STICK del paquete y conéctalo a la entrada HDMI de tu TV. Conecta el cable de alimentación micro-USB al puerto de alimentación del Game Stick. Conecta el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación USB-A (TV u otra fuente). Enciende tu TV y configura la fuente de entrada en el puerto HDMI que hayas usado para la consola. Esto se hace normalmente con el control remoto de tu TV. Consulta el manual de instrucciones de tu TV si tienes alguna pregunta sobre cómo poner tu TV en este modo.

La luz indicadora de encendido roja debería encenderse para mostrar que la unidad está encendida. Deberías ver aparecer la pantalla de navegación del juego en tu pantalla conectada.

Cómo usar el cable USB para la fuente de alimentación

Conecta un extremo (enchufe micro-USB) del cable de carga USB a la parte posterior de la consola y el otro extremo (enchufe USB estándar) a la fuente de alimentación, como un cargador de teléfono móvil, puerto USB de PC, banco de energía, adaptador de corriente CA, etc.

Cable USB (la fuente de alimentación puede funcionar a través de este cable USB)

Parámetros: - Fuente de alimentación: CC 5 V 500 mA (o más)

Instrucciones de seguridad

1. Los niños menores de 3 años solo deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.
2. Este producto solo puede utilizar transformadores internacionales recomendados.
3. Utiliza un transformador con aislamiento seguro.
4. Comprueba periódicamente que los cables, enchufes, carcasas y otras piezas de la máquina no estén dañados. Si encuentras algún daño, deja de utilizarla hasta que se repare.
5. Este producto no se puede conectar a la fuente de alimentación con parámetros superiores a los recomendados.

Precauciones de uso

1. No coloques la consola de juegos ni los mandos en entornos extremadamente calientes o fríos. Mantén la consola de juegos alejada de líquidos.
2. No intentes desmontar ni reparar la consola de juegos, ya que puede causarte daños a ti mismo y a la consola de juegos.

Uso del PXL.GAME STICK

Una vez que la consola se haya conectado correctamente a una fuente de alimentación, a tu televisor y haya insertado 2 pilas AAA en cada mando inalámbrico, presiona el botón de encendido en la parte superior de la consola. Verás aparecer el menú del juego en la pantalla.

Navega por el menú con el D-Pad del mando. Puedes desplazarte de arriba a abajo o presionar el botón de derecha o izquierda para mostrar la siguiente pantalla de lista de juegos. Presiona el botón de inicio una vez que haya seleccionado el juego que deseas jugar.

Cómo ingresar al menú de configuración del sistema (Fig. 3)

Para acceder al menú de configuración, presiona los botones de selección e inicio en tu controlador al mismo tiempo. Desde este menú puedes guardar/cargar juegos, cambiar la relación de aspecto de la pantalla de sus juegos, así como otras opciones.

Agregar más juegos al PXL.GAME STICK

Nota: Nyko no respalda ni fomenta el intercambio ilegal de ROM de juegos con derechos de autor. Este proceso se recomienda solo para usuarios avanzados y solo deben intentarlo personas familiarizadas con la emulación de juegos retro. Antes de continuar, te recomendamos hacer una copia de seguridad del contenido de la tarjeta TF incluida en tu computadora en caso de que tengas dificultades y deseas restaurar la tarjeta a su configuración predeterminada. Se requiere una computadora con un lector de tarjetas TF/MicroSD para esta operación. La tarjeta TF incluida tiene una capacidad máxima de 512 MB.

Para agregar ROM de juegos a la consola, apágala y luego retira con cuidado la tarjeta TF de la ranura para tarjetas trasera (Fig. 4). Una vez que la hayas quitado, conecta la tarjeta TF al lector de tarjetas TF/MicroSD de tu computadora. Una vez que tu computadora haya reconocido la tarjeta de almacenamiento de juegos, arrastra y suelta las ROM de juegos compatibles que quieras agregar desde tu computadora a la tarjeta de almacenamiento. Una vez transferidas, extrae de forma segura la tarjeta TF de la computadora y vuelve a insertarla en la ranura para tarjetas en el costado del PXL.GAME STICK. Enciende la consola y los juegos que hayas

agregado recientemente deberían aparecer en la lista de juegos que aparece en la pantalla del menú.

Soporte técnico

Agradecemos tu apoyo a los productos Nyko y nos esforzamos por garantizar tu satisfacción con esta compra. Si tienes problemas, comunícate con nosotros:

En línea: www.nyko.com

Correo electrónico: customersupport@nyko.com

Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía limitada del producto Nyko

Este producto Nyko está garantizado al comprador original para el uso normal previsto del producto durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía, Nyko reemplazará o reparará el producto o sus partes defectuosas, a opción de Nyko, sin cargo. Esta garantía no se aplica a los defectos resultantes del mal uso o la modificación del producto. El producto debes devolverlo con su comprobante de compra, una breve declaración del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a:

Nyko Technologies, 1642 Westwood Blvd., Suite 300 Los Angeles, CA 90024, con los gastos de envío prepagos. Espere de 3 a 4 semanas para el procesamiento.

Características eléctricas

VOLTAJE: 5 V=

FRECUENCIA: 600 Mhz

WATTS: 1.15 W

CONTROL REMOTO

VOLTAJE 3 V=

UTILIZA 2 BATERÍAS TIPO AAA DE 1.5 V= CADA UNA

IMPORTADOR:

EN MÉXICO IMPORTADO POR: COPPEL SA DE CV
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105

EN ARGENTINA IMPORTADO POR COPPEL S.A.
SANTIAGO DEL ESTERO 1571
TIGRE (CP 1648)
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-71041150-2